

KuKirin G2 Pro


USER MANUAL

EN



www.kugookirin.com

Používateľská príručka



01

1.Obsah balenia

Elektrická kolobežka



Balenie




Manuál

Pumpa Sada skrutkovačov, nabíjačka, sedadlo, šrouby

02

2. Funkcie




03

3. Bezpečnostné upozornenie


Poznámka: Pred použitím si pozorne prečítajte dôležité bezpečnostné informácie

1. Elektrická kolobežka slúži na prepravu jednej osoby. Je zakázaná jazda viac osôb

2. Počas jazdy nosťe bezpečnostné prvky



3. Nejazdite na kolobežke na miesta ktoré niesu na to určené!




4. Prvú jazdu si vyskúšajte na miestach kde niesu iné vozidlá a naučte sa ju dobre ovládať predtým ako pôjdete na cestu.




04

5. Je veľmi nebezpečné počas jazdy na kolobežke jazdiť s jednou rukou alebo jednou nohou, vždy pevne držte riadiidlá a nohy majte na nástupnej ploche




6.Pre vaše bezpečie v noci jazdite max.25km/h a vždy majte zapnuté svetla

7.Nejazdite na kolobežke keď je zlé počasie napr.dážd,sneh,hmla a keď mrzne.




8.Pred nespevnenou cestou alebo zjazd z obrubníka vždy vystúpte z kolobežky a nejazdite po veľkých hrboľoch.



10.Nejazdite na kolobežke po vode, kolobežku nemamáčajte do vody. Môže to spôsobiť nefunkčnosť vašej kolobežky.




11.Prosím nikdy nejazdite keď von fúka, prší , padá sneh alebo je hmla.




12. Používajte kolobežku tak ako je opísané v tomto manuály, nezaťazujte kolobežku viac ako je jej maximálne zaťaženie.

13. Pri uskladňovaní kolobežky dbajte na správne miesto uskladnenia. Kolobežku nevystavujte priamemu slnečnému zriareniu alebo vysokým teplotám .




14. Jazdite po hladkých cestách a bez výmoľov.


15. Vždy jazdite po cestách na ktorých môžete



4. Produkt




Rozložený stav kolobežky



Zložený stav kolobežky

5.Zmontovanie kolobežky

1. Vytiahnite háčik ktorý je zaistený o zadný blatník, Rozložte tyč riadičiel v smere šípkы



3. Riadiidlá vložte do tyče riadiidel a priskrutkujte šrouby



2. Zaistite sklopací mechanizmus




4.Po dotiahnutí skontroloute či vám ide kolobežka zapnúť či svietia svetlá atď.



6.Tyč riadičiel


1 . Na tyči riadičiel je možné nastaviť 3 polohy výšky riadičiel.

2.V prvom rade odistrite rýchloupínacia mechanizmu smerom von, pre nastavenie výšky riadičiel stačí stlačiť guličku a riadiidlá vysunúť alebo zasunúť na danú výšku. Po nastavení stačí znova zaistiť rýchloupinací mechanizmus



7.Rozloženie


1.Vytiahnite háčik ktorý je zaistený o zadný blatník,



3.Zaistite sklápací mechanizmus



2. Rozložte tyč riadiacich v smere šípky




4. Pred každou jazdou skontrolujte či máte zaistené všetky skrutky a či máte všetko zaistené a jazda bude bezpečná



8.Zloženie

Note: Pre bezpečnosť vždy pred zložením kolobežku vypnite.


1. Z bočnej strany sklápacieho mechanizmu je páčka ktorú treba tlačiť v smere šípky a uvoľniť sklapací mechanizmus.




3. Zložte riadiacu tyč v smere šípky




2.Odištite sklapací mechanizmus a zložte riadiča.



4. Háčik na riadičiach zaistite o zadný blatník



9. Nabíjanie



kryt nabíjacieho portu



nabíjací port



Kryt nabíjacieho portu vždy po nabíjani zavrite





1. Otvorte kryt nabíjacieho portu pre nabíjanie kolobežky

2. Vložte nabíjačku do portu a nabíjačku zapojte do zásuvky.

3. Keď sa batéria nabíja indikátor na nabíjačke svieti na červeno, keď sa nabíjanie dokončí indikátor zasveti na zeleno.

Prosím nikdy nezapínať kolobežku keď sa nabíja!!


10. Prenášanie




Po zložení a zaistení môžete kolobežku prenášať v jednej alebo dvoch rukách,

11. Inštalácia sedadla


1. Pripevnite držiak sedadla k nástupnej ploche štyrmi skrutkami



2. Po upevnení stojana otvorte rýchloupínaci mechanizmus v smere von



3 Vložte sedadlo do držiaku.



4 Zaistite rýchloupínaci mechanizmu a sedadlo je nainštalované




12.Zloženie sedadla

1. Uvoľnite zápatku ktorá sa nachádza za sedadlom ako je na obrázku.



3. Zložte sedadlo na nástupnú plochu



2. Stlačte zápatku ako je na obrázku.



13.Rozloženie sedadla

1. Vystrite sedadlo pre jazdu



- 3 Potraste sedadlom aby ste sa uistili že sedadlo drží.



2. Uvoľnite zápatku pre správne zaistenie




4. Nastavte si výšku sedadla ktorá vám vyhovuje.



14.Riadidlá

1.Riadidlo 2.Lává brzdová páčka 3.Handlebar tube 4.Displej 5 .Pravá brzdová páčka 6.Tlačidlo svetiel 7.Spínacia skrinka 8.Plyn



G2 Pro Informácie

1.Vložte kľúč, zapnite ho otočením kľúča doprava.

2. Stlačte a podržte tlačidlo prepínača funkcií, aby ste zapli a vypli kolobežku.

3. Po naštartovaní skútra jedenkrát stlačte tlačidlo prepínača funkcií, aby ste preradili rýchlosné stupne rozdelené na tri rýchlosné stupne

4. Po zapnutí trikrát za sebou krátko stlačte tlačidlo prepínania funkcií, aby ste vstúpili do

skráteného menu

rozhranie nastavenia, displej zobrazí P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc.

P1: km/miľu nastavenie výberu, predvolené km

P2: Nastavenie úrovne napäťa: 36V/48/52/60V/72V

P3: Priemer kolesa: jednotka, palec; možno nastaviť na 080-160 (080 znamená 8 palcov, 100 znamená 10 palcov atď.), zakaždým zvyšuje o 5

P4: Počet magnetických pólov pre meranie rýchlosťi: Rozsah: 1-100, prednastavené 30

P5:Tempomat : 0 znamená bez tempomatu, 1 znamená zapnutý tempomat. Keď nie je tempomat zapnutý, tempomat

ikona na displeji je vypnutá; keď je tempomat zapnutý, ikona tempomatu bliká; predvolená hodnota nie je tempomat

P6: štart z miesta,štart z odrazenia , 0: štart z miesta; 1: štart po odrazení (štart z miesta nezobrazí ikonu, štart z odrazenia sa zobrazí ikona NON);štart z miesta, po zapnutí stlačte plyn, aby ste priamo išli pri štarte z odrazenia sa musíte nohou odraziť a dosiahnuť nad 5 km/h a následne stlačiť plyn pre jazdu;

P7: nastavenie rýchlosného limitu: rozsah 0-100 percent rýchlosného limitu

P8: čas spánku nastavenie: 0, bez spánku; ďalšie čísla sú Čas spánku, rozsah: 1-60; jednotka minút, predvolených 5 minút ,

PA :Nastavenie štartovacej sily: 1-5, 1 minimálne, 5 maximálne

PB: Nastavenie brzdnnej sily: 1-5, 1--20 %, 2-35 %, 3-50 %, 4- 70 %, 5 - 100 %.

Ked sa zobrazí P1, zobrazí sa 0 km alebo 1 mila

nižie s uvedením voliteľného nastavenia km/miľu; dho stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy, hodnota bude blikat; v tomto čase, krátkym stlačením tlačidla napájania vyberte 1 miľu alebo 0 km; ked sa zobrazí 0-km, vyberte km a zobrazia sa km/h; ked sa zobrazí 1 miľa, vyberte miľu a zobrazí sa miľa; potom dho

stlačením tlačidla napájania ukončíte a vyberte ďalšie parametre na ladenie; ak neprebehne žiadna operácia

vykonané na 8 sekúnd Automaticky opustí nastavenie parametrov (ďalšie nastavenia parametrov sú

rovnaké); po vstupe do nastavenia menu, ak aktuálny parameter nie je potrebné upraviť, stlačte raz tlačidlo a prepnite na

ďalšie rozhranie na nastavenie parametrov, ako napríklad aktuálny P1,

15.Inštrukcie

1.Spínacia skrinka

Pre zapnutie vložte kľúč do spínacej skrinky a pootočte do prava, pre vypnutie pootočte do ľava a vytiahnite kľúč.

2.Tlačidlo funkcií

Keď je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla funkcií prepnete režim rýchlosťi: 1 (pomalá jazda) 2 (stredná) 3 (najrýchlejsia)

3.Start z miesta / z odrazenia

Pre štart z odrazenia sa musíte odraziť od zeme a následne stlačiť plynovú páčku pre jazdu. (Pri zapnutej funkcií svieti na displeji kontrolka NON) Pre štart z miesta stačí jemne stlačiť plynovú páčku pre jazdu.

4.Kontrolka brzdy

Pri stlačení brzrovej páčky sa zobrazí na displeji kontrolka brzdenia.

5.Svetlá

Stlačte tlačidlo na zapnutie predného a zadného brzdového svetla.


6.Tempomat

Táto funkcia je od výrobcu vypnutá, pre jej zapnutie musíte nastaviť skryté menu. Po zapnutí funkcie tempomatu na displeji svieti kontrolka Tempomatu. Pre aktivovanie tempomatu stačí 5 sekúnd udržiavať rovnakú týchlosť. Pre vypnutie tempomatu stačí jemne stlačiť brzdu alebo plynovú páčku.

7. Štart z miesta


Pre jazdu stačí jemne stlačiť plynovú páčku, pri stlačení plynovej páčky príliš silno môže dôjsť ku zraneniu alebo pádu.

16. Inštrukcie pred prvou jazdou



Riding prepare

1. Pri prvej jazde zvoľte otvorený priestor bez prekážok a iných vozidiel.
2. Noste vždy bezpečnostné prvky ako je prilba a chrániče.
 1. Otočte kľúč a zapnite kolobežku
 2. Dajte nohu na nástupnú plochu
 3. Jemne sa odrazte smerom do predu a vyložte si aj druhú nohu na nástupnú plochu.
Jemne stlačte plynovú páčku
 4. Pri brzdení stačí pustiť plynovú páčku a kolobežka bude spomaľovať.
 5. Čím silnejšie stlačíte brzdrovú páčku tým je brzdenie silnejšie.



17. Batéria a nabíjanie

Každá kolobežka Kugoo Kirin G2PRO má litiovú batériu a k nej originálnu nabíjačku. Pre nabíjanie nikdy nepoužívajte iné nabíjačky, inak môžete poškodiť batériu.




G2PRO vybavená lítiová batéria vydrží najmenej 800-krát, pri normálnom používaní sa môže predĺžiť až 1000-krát. Lítiová batéria môže byť pri nabíjaní nebezpečná, nabíjajte ju prosím vonku.



Špeciálna nabíjačka od KugooKirin má funkciu ochrany nabíjania, keď je batéria nabitá, automaticky sa vypne. Doba nabíjania je približne 7-8 hodín. Na poškodenie batérie abnormálnymi faktormi sa nevzťahuje záruka.

18. Displej



19. Ikona svetiel

Svetlá:

zapnuté	vypnute
Ked' su svetlá zapnuté, ikona svetla na displeji svieti.	Ked' su svetlá vypnute, ikona svetla na displeji nesvieti.

Tri rýchlosné stupne:

1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň
Prvý stupeň rýchlosťi je najpomalší (ECO)	Druhý stupeň rýchlosťi je stredná rýchlosť (D)	Tretí stupeň rýchlosťi je najrýchlejší (S)

20. Údržba

LUBRIKÁCIA

Na všetky pohyblivé časti kolobežky by ste mali používať vazelinu alebo mazací olej. Mazanie by ste mali vykonávať každé 4 až 6 mesiace , skontrolujte kolobežku pred každou jazdou, aby ste zaistili či sú všetky skrutky na svojom mieste a či su pevne zašroubované.

Ak sú skrutky uvoľnené, pevne ich priskrutkujte.

BATÉRIA

Ked' prvýkrát dostanete elektrickú kolobežku značky KugooKirin, prosím pred použitím úplne nabite batériu. Batériu je možné nabijať kedykoľvek. Batériu prosím po jazde nabíjajte až po 20 minutách aby ste zaistili správnu životnosť batérie, ak batériu dáte nabíjať skôr môže sa stať že si poškodíte batériu a jej životnosť. Kolobežku vždy odkladajte nabité a pri nepoužívaní ju raz za 3 mesiace dajte dobit. Ak ju uschováte vybitú batéria stráti svoju kapacitu a môže sa úplne pokaziť. (Na tieto závady sa nevzťahuje záruka)

ÚSCHOVA

Kolobežku neskladujte na slnku alebo vo vlhkom prostredí. Kolobežka by mala byť skladovaná v teplých a suchých podmienkach. Pre lepšiu životnosť kolobežku skladujte zakrytú a vždy suchú a čistú.

21. ERROR KÓD

Na displeji kolobežky zasveti jeden z error chýb :

E01 :Chyba motora

E02 :Chyba plynovej páčky

E03 :Motor alebo displej

E04 :Batéria

E05 :Motor alebo batéria

E06 :Brzdové páčky

E07 :Motor alebo brzdové páčky

E08 :Odpojený kábel od motora

E09 :Zlý kontakt motora

E10 :Riadiaca jednotky

E11 :Motor a riadiaca jednotky

E13 :Riadiaca jednotka alebo plynová páčka

E20 :correspondent malfunction

E30 :Riadiaca jednotka alebo correspondent malfunction

E31 :Riadiaca jednotka motora

E40 :Brzda

E50 :Riadiaca jednotka alebo brzda

E60 :Correspondent alebo brzda

E70 :Riadiaca jednotka alebo brzdová páčka

22. Riešenia na normálne problémy

Ked' sa na ko lobežke vyskytne prob lém, postupujte podľa nas ledujúceho postupu

01 Disp lej nesvieti

Dôvod: Vyštvavujte sa na s lnku príliš d lho.

Riešenie: Po určitom čase v tme sa vráťte do normálu

02 Číslice zobrazené na disp leji nie sú v súlade so skutočnými informáciami

Dôvod: Nastavenie parametra je nesprávne

Riešenie: Dlhým stlačením tlačidla napájania sa vypne, potom stlačením tlačidla napájania reštartujte skúter.

03 Číslice sú nevýrazné

Dôvod: Zlé pripojenie disp leja a lebo s labá batéria.

Riešenie: Vypnite napájanie a reštartujte ho, ak prob lém stále pretrváva ešte, kontaktujte distribútoru.

04 Ak ko lobežka nefunguje, skontrolujte, či sú nas ledujúce kroky dokončené a lebo nie.

A. Napájanie je zapnuté a lebo nie

B. Skontrolujte, či je batéria pod napäťom a lebo nie cez obrazovku.

C. Ľavá brzda a pravá brzda sú v pôvodnej po lohe a lebo nie.

D. Všetky konektory a spojovacie póly sú správne a lebo nie sú pripojené.

23. Parametre

Produkt	KuKirin G2 Pro e lektrická ko lobežka	
Model	KuKirin G2 Pro	
Parametre	Zložená : dĺžka * šírka * výška	1187x620x560mm
	Rozložená : dĺžka * šírka * výška	1187x620x1315mm
	Max rýchlosť	≤45 KM/H
	Max. dojazd	≤55 KM (závisí od prostredia, t. j. rýchlosťi, jazdného prostredia atď)
	Max stúpanie	20°
	Pneumatiky	9pa lecové
	Tlmiče	Predná pružina + zadná pružina
	Vodeodolnosť	IP54
	Brzdy	Elektronická+kotúčová
	LCD disp lej	rýchlosť, stav batér ie, rýchlosťný stupeň, volty, atď
	Svetlá	LED svetlá
	Nabíjačka	100–240V
	Lithium batéria	48V15AH
	Čas nabíjania	About 7–8 hours
	Max zatáčenie	120KG
	Váha	26.7KG