

Skladacia elektrická kolobežka Kugoo S1

Manuál na obsluhu

Pred prvým použitím elektrickej kolobežky si poriadne preštudujte tento manuál

OBSAH:

1. Hlavné časti
2. BEZPEČNOSŤ
3. Popis častí
4. Ovládanie
5. AKO JAZDIŤ
6. BATÉRIA A NABÍJAČKA
7. ÚDRŽBA
8. PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

1. Hlavné časti



2. Bezpečnosť

1. Produkt môže obsluhovať len dospelá osoba. Naraz je možné prepraviť len jednu osobu, zariadenie nesmú používať nepľnoletí. Celková váha osoby spolu aj s iným nákladom nesmie presiahnuť hranicu 120kg.
2. Pre Vašu bezpečnosť prosím používajte helmu a ochranné prvky.
3. Nejazdite v jazdných pruhoch alebo na nebezpečných cestách a nerušte miestne predpisy
4. Počas jazdy dbajte na svoju bezpečnosť a na bezpečnosť všetkých osatných.
5. Počas jazdy neohroďte svoj život, držte sa oboma rukami a majte na kolobežke obe nohy.
6. Nepokúšajte sa jazdiť na skútri na schodoch nad 3 cm; môže prevrátiť skúter a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Snažte sa vyhnúť aj schodom menším ako 3 cm. Môže tiež spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
7. Najvyššia rýchlosť kolobežky je 30 km / h. Pre vašu bezpečnosť obmedzte rýchlosť do 20 Km / h. Pokúste sa vyhnúť jej používaniu v noci, v prípade potreby obmedzte rýchlosť do 15 Km / h alebo menej a zapnite svetlomety.
8. Nepoužívajte kolobežku pri teplote menšej, alebo rovnej -5 stupňov celzia.
9. Pri jazde v drsných alebo zlých podmienkach na ceste spomaľte alebo vystúpte.
10. Nejazdite na skútri v mastnom alebo ľadovom povrchu.
11. Nastavte výšku riadidiel podľa svojej výšky a tým sizaistite bezpečnú jazdu.
12. Kolobežku neponárajte do vody, ani naňu nestrikajte prúd vody. Mohli by sa poškodiť elektronické časti kolobežky.
13. Snažte sa vyhnúť jazde v zlom počasí, ako je silný dážď a silný vietor, predíte tak nebezpečenstvu a poškodeniam kolobežky.

3. Popis častí



1. Páčka akcelerácie
2. Páčka magnetickej brzdy
3. Zvonček
4. Tlačidlo nastavení
5. Zapnutie/Vypnutie kolobežky
6. Zapnutie svetlometov
7. LCD displej
8. Prepínač stupňov rýchlosti

4. Ovládanie

- a. Zapnutie/Vypnutie Pre zapnutie kolobežky podržte toto tlačidlo 1 sekundu až kým sa nerozsvieti displej. Pre vypnutie podržte toto tlačidlo aspoň 3 sekundy, až pokým sa displej nevypne. Pri neaktivite kolobežky sa displej vypne do 3. minút automaticky.
- b. Ovládanie rýchlosti Stláčajte páčku akcelerácie podľa potreby. Čím viac zatlačená, tým vyššia rýchlosť.
- c. Páčka magnetickej brzdy. Stláčajte páčku magnetickej brzdy pre zabrzdzenie. Čím viac zalačíte, tým vyššia bude účinnosť brzdenia.
- d. Zvonček Stlačením tlačidla pre zvonček, zazvoníte.
- e. Svetlomety Stlačte tlačidlo svetlometov pre ich zapnutie. Automaticky bude zapnuté predné svetlo a začne preblikávať zadné svetlo. Pre vypnutie, stlačte ešte raz.
- f. Zobrazenie prejdenej vzdialenosti Ak je kolobežka zapnutá, ukazuje prejdenú vzdialenosť od naštartovania a čas ktorý ubehol. Ak chcete resetovať tento ukazateľ podržte tlačidlo Nastavenia 3 sekundy. Tlačidlom Nastavenia je taktiež možné prepínať medzi zobrazením prejdením vzdialenosti od zapnutia a medzi prejdenou vzdialenosťou celkovo za celý čas používania kolobežky.
- g. Nebezpečie Zadná bezpečnostná blatníková brzda sa používa výlučne v kombinácii s prednou magnetickou brzdou. Nie je vhodná na brzdenie vo vysokej rýchlosti, keďže by mohlo prísť k celkovému poškodeniu blatníka a kolesa.

5. Ako jazdiť

Príprava

1. Vyberte si vhodnú trasu na jazdu.
2. Rozložte si svoju kolobežku podľa krokov spomenutých vyššie.
3. Nastavte si výšku riadidiel podľa potreby.

Štart

1. Stlačte tlačidlo Zapnutia/Vypnutia.
2. Jednu nohu položte na kolobežku, druhú nechajte na zemi.
3. Pomaly stlačte páčku na rozbehnutie, ak budete mať požadovanú rýchlosť pomaly presňte druhú nohu na kolobežku, tak aby obe boli na kolobežke. Pridávajte, alebo brzdite podľa potreby.

Brzda 1.

Brzdenie páčkou automaticky odpája prívod energie a začne sa brzdenie, čím viac túto páčku stlačíte, tým prudšie bude zabrzdené. Pre bezpečné brzdenie používajte kombináciu blatníkovej brzdy vzadu a brzdu magnetickú.

6. BATÉRIA A NABÍJAČKA

Každý KUGOO produkt je dodávaný s originálnou baterkou a nabíjačkou. Používajte výhradne originálnu nabíjačku a len na nabíjanie Kugoo kolobežky. Predídete tak poškodeniam a expirácii záruky na produkt.

Batéria

Pred prvou jazdou prosím nabite batériu naplno. Indikátor na nabíjačke bude svietiť na zeleno. Batériu je možné nabíjať kedykoľvek, kedy to situácia vyžaduje. Nabíjajte výlučne v suchom prostredí. Pri dlhšom nepoužívaní kolobežky nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.

Nabíjačka

Spoločnosť Kugoo dodáva k produktu nabíjačku s ochranou nabíjania. Táto ochrana vypne nabíjanie pri dosiahnutí 100% nabitia batéria. Pri 100% nabití začne svietiť zelené svetielko na nabíjačke. Nabíjanie trvá priemerne 4 hodiny.

Postup nabíjania

Vytiahnite gumennú ochranu z nabíjacieho portu a pripojte nabíjačku. Pripojte nabíjačku do elektrickej siete. Pokiaľ svieti červené svetielko, kolobežka sa nabíja, pokiaľ začne svietiť zelené svetielko, kolobežka je nabitá a je možné odpojiť nabíjačku.

7. Údržba

Lubrikácia

Prosím pridajte aspoň raz za pol roka mazadlo, či iný lubrikant na pohyblivé časti kolobežky. Prosím starajte sa o svoju kolobežku, aspoň raz za tri mesiace utiahnite skrutky

Batéria

Batéria pridaná k produktu môže zvládnuť približne 500 nabíjacích cyklov, maximum je 1000 nabíjacích cyklov. Pri krátkom dojazde je nutné vymeniť batériu.

Umiestnenie a denná starostlivosť

Nenechávajte kolobežku na priamom slnku, alebo na vlhkých, či špinavých miestach. Udržujte kolobežku čistú.

POZOR! KOLOBEŽKA NIEJE VODEODOLNÁ! ZAMOČENIE KOLOBEŽKY (UTOPENIE) ZNEHODNOTÍ BATÉRIU!

8. Produktová špecifikácia

Dodržiavajte správny spôsob používania našich výrobkov, za poškodenia dielov a iné škody spôsobené abnormálnym používaním, spoločnosť nezodpovedá.

V záručnej dobe, ak porucha a poškodenie spôsobené nasledujúcimi príčinami nie je v rozsahu zabezpečenia kvality:

1. Vykonávate servis a údržbu bez použitia tohto návodu.
2. Používate elektrokolobežku na skákanie, prechádzate cez nerovný terén.
3. Demontujete a nesprávnym spôsobom používate externé časti elektrickej kolobežky.
4. Nesprávne používanie, dopravné nehody alebo náhodné kolízie poškodzujú telo a časti tela.
5. Ponárate kolobežku do vody.
6. Jazda na neštandardných cestách spôsobí poškodenie alebo nepoužitie
7. Prevádzkovanie prenájmu nesprávneho použitia alebo neautorizovanej licencie
8. Jazda po vode či za dažda.